

SAMSUNG

Systeme de cinéma
maison numérique


HT-DM150

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

SAMSUNG

ELECTRONICS

Mode d'emploi



AH68-01141D



Avertissement

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de Disque Compact est classé dans la catégorie des appareils LASER DE CLASSE 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations laser.

PRÉCAUTIONS : IL PEUT SE PRODUIRE UNE ÉMISSION LASER INVISIBLE LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU QU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.




Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.


AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

PRÉCAUTIONS : Afin d'empêcher le choc électrique, assurez-vous de placer la large lame dans la fente la plus large et insérez-la complètement.


Précautions




Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre maison corresponde bien à celle indiquée sur l'étiquette d'identification collée au dos de votre appareil. Installez celui-ci à plat, sur un support adapté (meublier), en lui laissant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (7 à 10 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils ni des appareils lourds sur votre lecteur DVD. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Avant de déplacer le lecteur, assurez-vous que le tiroir à disque est vide. Ce lecteur DVD est conçu pour un usage continu. Le placer en mode veille n'interrompt pas son alimentation électrique. Pour séparer complètement le lecteur du secteur, il doit être déconnecté en le débranchant, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.



En cas d'absence prolongée ou d'orage, il est conseillé de débrancher l'appareil de sa prise de courant.




Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur importantes. Elles peuvent causer la surchauffe et le mauvais fonctionnement de l'unité.



Protégez le lecteur de l'humidité et de la chaleur excessive (cheminée), ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (haut-parleurs). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées. Copier ou télécharger des fichiers musicaux à des fins de commercialisation ou pour tout autre but lucratif constitue ou pourrait constituer une violation au Code de la propriété intellectuelle. exclusion de garantie : dans la mesure permise par la loi, toute déclaration ou toute garantie de non-contrefaçon de droits d'auteurs ou de tous autres droits de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation du produit dans des conditions autres que celles visées ci-dessus est exclue.

Condensation : Si votre appareil et/ou des disques ont passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'ils aient atteint la température ambiante afin d'éviter des dégâts sérieux.



La pile utilisée dans cet appareil contient des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons que le remplacement des piles soient effectué par un technicien.



DVD (Digital Versatile Disc) offre des images et des sons fantastiques, grâce au son ambiophonie Dolby Digital et à la technologie de compression vidéo MPEG-2. Vous pouvez maintenant profiter de ces effets pleins de réalisme chez vous comme si vous étiez dans un théâtre ou dans une salle de concert.



Les lecteurs DVD et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour le disque à utiliser. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu.

Le numéro régional de ce lecteur est indiqué sur le panneau arrière du lecteur. (Votre lecteur DVD avec le code régional pourra lire uniquement les DVD avec les mêmes codes régionaux.)

N'utilisez pas les types de disque suivants !

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM et DVD-ROM ne peuvent pas être utilisés sur ce lecteur. Si vous utilisez ce type de disques, un message "**WRONG DISC FORMAT**" s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Des disques DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas fonctionner sur ce lecteur. Si vous utilisez ce type de disques, un message "**WRONG REGION CODE**" (Erreur code région) s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Protection contre la copie

- Nombreux sont les disques DVD protégés contre la copie. Ainsi vous ne pouvez connecter votre lecteur DVD que directement à la télévision et non au magnétoscope. Si vous le connectez à un magnétoscope, vous n'obtiendrez que des images déformées par le système de protection **MACROVISION**.
- Ce lecteur DVD intègre des technologies destinées à respecter la propriété intellectuelle dont les droits sont protégés par des brevets américains et des procédés de contrôle de la propriété de Macrovision Corporation et d'autres compagnies. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision Corporation. Elle est limitée à l'usage domestique ou aux utilisations strictement définies par Macrovision Corporation. Les modifications techniques ou le démontage sont interdits.




Table des Matières

CHAPITRE 1 PRÉPARATION

Avertissement	1
Précautions	2
Description	5
Télécommande	7
Écoute avec des écouteurs	8

CHAPITRE 2 CONNECTIVITÉ

Connexion des enceintes	9
Branchez le Vidéo sur la TV	10
Connexion des antennes FM et AM(MW/LW)	11
Connexions AUX	12
Contrôle du téléviseur avec la télécommande	13
Branchement de la mini chaîne à la prise secteur	13
Avant d'utiliser le lecteur DVD	14

CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT

Lecture des disques	15
Lecture de plages MP3-CD	17
Recherche en avant/arrière	19
Lecture lente/contrôle du temps restant	20
Répétition de lecture	21
Utilisation des Menus disque et titre	22
Sélection de la langue audio et de la langue des sous-titres	23
Fonctions Zoom/Angle	24
Lecture programmée	25
Fonctions Veille/D.R.C	27

CHAPITRE 4 CONFIGURATION

Réglage des fonctions Langue	28
Mise au point du système	29
Mise au point des haut-parleurs	31
Pour effectuer l'ajustement des haut-parleurs	33
Creation d'un champ sonore réaliste	34
Le format de décodage Dolby Pro Logic II	35
Modes DSP (Processeur de signal numérique)	37
Pour augmenter le niveau Effet	38
Ajustement des paramètres sonores DSP	38

CHAPITRE 5 RADIO


Ecouter la radio	39
Préréglage des stations	40
Tuner RDS & RDS EON	41

CHAPITRE 6 DIVERS


Dépistage des pannes	43
Précautions dans la manipulation et la conservation des disques	45
Types et caractéristiques des disques	46
Spécifications	47
Références	48

Description


Panneau avant




Affichage



Panneau arrière




Accessoires



Télécommande

Touche DVD POWER (MARCHE DVD)

- Touche DVD
- Touche TUNER
- Touche AUX
- Touche Open/Close
- Touche Title (Titre)
- Touche Menu
- Touche Audio MO/ST (mono/stéréo)
- Touche Subtitle (Sous-titre)
- Touche Display
- Touche Return



Touche DSP/DPL II Effect
Touche DSP/DPL II Mode

Touche sélection de RDS

Touches numériques

Touche Slow (lent)

Touche Angle

Touche Repeat (répétition)

Touche Zoom

Touche Repeat
(répétition) A↔B

Touche Go To

Touche D.R.C

- Touche Alimentation téléviseur
- Touche TV/VIDEO
- Touche sélection de chaîne
- Touche contrôle du volume téléviseur

- Touche Marche/Pause
- Touche Stop
- Réglage de la touche Prédéfini/
Saut de CD (Preset/CD Skip)
- Réglage de la touche Syntonisation/
Recherche CD (Tuning Up/Down/
CD Search)

Touche Direction/Entrer

Touches de contrôle du volume
Contrôle du volume de sortie des haut-parleurs

Touche veille
Touche Muet

- Touche Sound Edit (modification du son)
- Touche SPK
- Touche Pro Logic II
- Touche Test Tone (test de tonalité)

Touche Clear (annule)


Touche Step (image par image)

Touche Setup (réglage)

Touche Remain (restant)

Touche Program (programme)

INSÉRER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE



- Retirez le cache piles à l'arrière de la télécommande en appuyant vers le bas et en faisant glisser le cache en direction de la flèche.
- Insérez deux piles 1.5V AAA, en prenant soin de bien respecter la polarité (+ et -)
- Remplacez le cache piles.




Suivez ces précautions pour éviter toute fuite ou fissure des piles:


- Placez les piles dans la télécommande en respectant leurs polarités: (+) à (+) et (-) à (-).
- Utilisez des piles de type correct. Des piles ayant l'air similaires peuvent avoir une tension différente.
- Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou à une flamme.

Gamme de fonctionnement de la télécommande

La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 23 pieds/7 mètres en ligne droite. Elle peut aussi fonctionner avec un angle horizontal de 30° à partir du capteur de la télécommande.



Pour ouvrir le couvercle de la télécommande, poussez à l'endroit indiqué, puis faites glisser le couvercle vers le bas.




Écoute avec des écouteurs

Écoute avec des écouteurs

Utilisez les écouteurs pour une écoute privée (non fournis).

Branchez les écouteurs à la prise HEADPHONES (Écouteurs) sur le panneau avant.


- Aucun son ne sort des haut-parleurs.
- Pour éviter des dommages à votre ouïe, n'augmentez pas trop le niveau de volume quand vous utilisez les écouteurs.





Prise HEADPHONE (Écouteurs)

Connexion des enceintes

- Connectez les enceintes satellites, l'enceinte centrale et le caisson de grave aux prises du panneau arrière en utilisant les cordons d'enceinte fournis.
- Branchez l'extrémité du cordon rouge sur la borne rouge (+) et celle du cordon noir sur la borne noire (-).




- 1 Faites pression et tenez le levier en position ouverte.
- 2 Insérez le cordon d'enceinte.
- 3 Retirez votre doigt pour relâcher le levier.



• Pour plus d'information sur "Méthodes de réglage des haut-parleurs", reportez-vous à la page 32.

Branchez le Vidéo sur la TV



Vidéo composite (Bonne Qualité)

Branchez le câble vidéo de la prise VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO) fourni sur le panneau arrière de l'appareil sur la prise VIDEO IN (ENTRÉE VIDÉO) de votre téléviseur.

Scart (Meilleure Qualité)

Si votre téléviseur est équipé d'une entrée SCART, branchez le Prise Péritel (non fourni) du jack AV OUT sur le panneau arrière de l'appareil sur le jack SCART IN de votre téléviseur.


Utilisation du câble SCART (Péritel)

- Si votre téléviseur possède une prise Scart (Péritel), positionnez le sélecteur RGB-COMPOSITE de l'appareil central sur RGB. Vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'image en utilisant le réglage Scart (Péritel).
- Si votre téléviseur ne possède pas de prise Scart (Péritel), positionnez le sélecteur RGB-COMPOSITE sur COMPOSITE.



• Sur le panneau arrière, le câble SCART (Péritel) est signalé comme "AV OUT".

Connexion des antennes FM et AM(MW/LW)



Connexion de l'antenne FM

1. Connectez provisoirement l'antenne FM fournie à la prise FM 75Ω COAXIAL.
2. Déplacez lentement le câble de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur un mur ou une autre surface rigide.

- Si la réception est mauvaise, connectez une antenne extérieure. Avant d'attacher un câble coaxial de 75Ω (avec un connecteur de type standard), déconnectez l'antenne FM fournie.

(À propos du ventilateur de refroidissement)

Un ventilateur de refroidissement se trouve sur le panneau arrière de l'appareil central et sert à empêcher qu'une température anormale se crée à l'intérieur de l'appareil central afin d'assurer un fonctionnement correct de l'appareil. Le ventilateur de refroidissement se déclenche automatiquement pour faire entrer de l'air frais dans l'appareil quand la température interne s'élève.


Connexion de l'antenne cadre AM(MW/LW)

1. Connectez l'antenne-cadre AM fournie aux prises AM et π .
2. Si la réception est mauvaise, connectez un fil extérieur recouvert de vinyle à la prise AM. (Laissez l'antenne-cadre AM connectée).

Pour des raisons de sécurité, veuillez respecter attentivement ce qui suit.

- Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante autour de l'appareil central. Une mauvaise ventilation peut entraîner un échauffement excessif et endommager l'appareil central.
- NE BLOQUEZ PAS le ventilateur de refroidissement ni les ouvertures ou trous de ventilation. (S'ils sont bloqués par un journal, un tissu, etc., l'appareil risque de ne pas être ventilé correctement.)

Connexions AUX




Mise en service d'un appareil numérique/analogique externe

Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner soit DIGITAL IN, AUX 1 ou AUX 2.

Appuyez sur la touche **Function** de l'unité principale pour sélectionner soit DIGITAL IN, AUX 1 ou AUX 2.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant:
FM → AM → DVD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2.



Contrôle du téléviseur avec la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande pour commander un téléviseur d'un autre fabricant.

1 Allumez le téléviseur.

2 Orientez la télécommande du lecteur DVD vers le téléviseur.

3 En gardant la touche  enfoncée, composez le code de la marque correspondant à votre téléviseur.

- S'il y a plus d'un code répertorié dans le tableau, entrez en un seul à la fois afin de déterminer lequel fonctionne.

Exemple : Pour les téléviseurs Samsung_1

En maintenant la touche  enfoncée, appuyez sur la touche numérique  + .

4 Si le téléviseur s'éteint, la programmation est complétée.


- Maintenant vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur le téléviseur.

TV 	: Met sous ou hors tension le téléviseur.
VOLUME +/-	: Ajuste le volume.
TV/VIDEO	: Règle le mode d'entrée (sur TV ou VIDEO).
CHANNEL +/-	: Change les canaux.

Fabricant	Codes
Samsung	01~06,32
Akai	12
Fisher	12
Grundig	09,17,21
Hitachi	11,13,14,24
JVC	32
LG	02,30
Mitsubishi	02,16
Mival	29
Nokia	23
Nordmende	13,14,24
Panasonic	08,23~27
Philips	02,20,22
Saba	13,14,22~24
Sanyo	12,16
Schneider	02
Sharp	10,31
Sony	15,16
Telefunken	14,24,28
Thomson	13,14,24,33,34
Toshiba	07,16~19,21

Remarque

- Les codes de fabricant sont sujets à changement sans notification. S'ils sont changés, cette télécommande ne peut plus commander l'appareil.





Branchement de la mini chaîne à la prise secteur

Le cordon d'alimentation doit être connecté à une prise secteur appropriée.

Avant de brancher votre appareil à la prise, vous devez vérifier le voltage.

1. Branchez le cordon d'alimentation secteur AC Cord (à l'arrière de la chaîne) dans une prise secteur appropriée.
2. Appuyez sur On/Standby pour mettre la lecteur DVD en marche.



Avant d'utiliser le lecteur DVD

Votre lecteur DVD peut utiliser les disques DVD, VCD, et CD.

Les instructions d'utilisation peuvent changer selon le type de disque. Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation.

1 Allumez votre lecteur DVD et votre téléviseur.

Préparations avant l'utilisation



2 Sélectionnez un mode vidéo en appuyant sur la touche TV/VIDEO.



3 Appuyez sur la touche DVD pour sélectionner la fonction d'entrée DVD.



REMARQUE

- Le message "WAIT" (Attendre) qui apparaît à l'écran pendant 4~5 secondes après avoir mis l'appareil sous tension ou sélectionné une fonction DVD indique une période de stabilisation permettant d'optimiser le rendement du lecteur DVD. Pendant l'affichage de ce message, les autres touches restent inactives.
- Quand la puissance n'est pas allumée, appuyez sur le bouton d'arrêt (■) sur l'unité principale pendant plus de 5 secondes. L'appareil sera initialisé de façon optimale.
- Certaines fonctions, telles que le mode de haut-parleurs, la tonalité de test, la volume, etc. ne seront pas affichées sur l'écran du téléviseur par le lecteur DVD.

Système de diffusion TV

- Cet appareil est conçu pour fonctionner avec le format vidéo PAL.
- Pour une lecture normale, le format vidéo d'un disque DVD doit coïncider avec celui du téléviseur.

Lecture des disques

1

Appuyez sur la touche **Open/Close** (▲) pour ouvrir le tiroir de chargement des disques.

• La touche est placée sur le panneau avant du lecteur (pas sur la télécommande).

2

Insérez un disque DVD.

• Placez le disque avec soin dans le tiroir, étiquette de présentation du disque vers le haut.

3

Appuyez de nouveau sur la touche **Open/Close** (▲) pour fermer le tiroir de chargement des disques.

• La lecture commence automatiquement

Utilisation de l'affichage sur écran

Appuyez sur la touche Display (Affichage)

Display

⋮

Display

⋮

Display

Voyant DVD

T 1/2

Voyant TITLE (Titre)

C 1/8

Voyant CHAPTER (Chapitre)

00:00:00

Voyant TITLE ELAPSED (titre écoulé)

Voyant SUBTITLE LANGUAGE (Langue sous-titre)

ENG

Voyant AUDIO LANGUAGE (Langue audio)

ENG 1/3

Voyant DISC TYPE (Type de disque)

OFF

Voyant REPEAT (Répétition)

1/1

Voyant ANGLE

L'affichage sur écran apparaît.

Pause de lecture

Appuyez sur la touche **Play/Pause** (▶||) pendant la lecture.

- Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche **Play/Pause** (▶||).

Remarque

- Selon le disque, l'écran initial des renseignements sur le disque peut se présenter de manière différente.
- Quand vous passez un DVD en format MPEG, la vidéo risque de ne pas être restituée correctement, ce qui peut résulter en une déformation des images.

Arrêt de la lecture

Appuyez sur la touche **Stop** (■) pendant la lecture.

- Pendant la lecture, quand on appuie sur la touche **STOP** (■), la position est mémorisée et **STOP** s'affiche. Quand on appuie ensuite sur la touche **Play/Pause** (▶||) ou sur la touche Retour, la lecture reprend depuis la position à laquelle elle avait été arrêtée.
- Si on appuie une deuxième fois sur la touche **Stop** (■), la fonction mémoire 'resume play' (reprise de lecture) est effacée et **STOP** s'affiche. Quand on appuie sur la touche **Play/Pause** (▶||), la lecture commence depuis le début.

Qu'est-ce qu'un titre ?

Un film contenu dans le disque DVD.

Qu'est-ce qu'un chapitre ?

Chaque titre sur un disque DVD est divisé en plusieurs sections plus petites appelées "chapitres".


Couper le son temporairement ?

Appuyez sur la touche **Mute** (Muet) pendant la lecture.

- Cette opération peut être utilisée quand vous désirez accueillir des invités ou répondre au téléphone.

REMARQUE

Si vous laissez le lecteur en mode Pause pendant plus de 3 minutes, il s'arrêtera.



Lecture de plages MP3-CD

Cet appareil intègre un décodeur MP3. Vous pouvez reproduire les plages (fichiers) MP3 enregistrées sur des CD-R, CD-RW et CD-ROM.

Qu'est-ce que le MP3? MP3 est l'abréviation de "Motion Picture Experts Group (ou MPEG) Audio Layer 3". MP3 est simplement un format de fichier avec un rapport de compression de données de 1/10 (128 Kbps*). Cela signifie qu'en utilisant le format MP3, un CD-R ou CD-RW peut contenir 10 fois plus de données qu'un CD ordinaire.

Démarrage de la lecture

- Il est recommandé de mettre votre téléviseur sous tension lors de la reproduction d'un MP3-CD.


1

Appuyez sur **Open/Close** (▲) pour insérer le disque.


2

Appuyez sur **Play/Pause** (▶II).

- La lecture démarre une fois que le disque a été détecté.
- La barre sur l'écran et le contenu enregistré sur le MP3-CD apparaissent sur le téléviseur si ce dernier est sous tension.



Pour arrêter la lecture en cours ●●● Appuyez sur **Stop** (■).



- Type de disque**
DVD DVD VCD VCD CD CD MP3 MP3
- Plage (fichier)0 actuelle et nombre total de plages sur le disque**
Ex.: La 1ère plage d'un total de 35 plages enregistrés est reproduite.
- Débit binaire**
Ex.: Le débit binaire utilisé pour l'enregistrement du disque en place est de 128 Kbps.
- Indicateur de mode de répétition**
Ex.: Quand le mode de lecture répétée est hors service.
- Durée de lecture écoulée et la durée totale de lecture de la plage actuelle**
- Indication du son**
Indique le niveau d'entrée sonore. (Apparaît uniquement pendant la lecture.)

DISQUE CD-R MP3

- Seuls les disques CD-R contenant des fichiers MP3 en format ISO 9660 ou Joliet peuvent être pris en charge.
- Le nom d'un fichier MP3 ne doit pas dépasser huit caractères ni ne contenir des espaces ou des caractères spéciaux.
- N'utilisez que des disques dont le taux de compression/décompression des données est supérieur à 128 Kbps.
- Seuls les fichiers comportant des extensions ".mp3" ou ".MP3" peuvent être lus.
- Seuls les disques gravés en multisessions consécutives peuvent être pris en charge. Si la lentille de lecture rencontre un segment vierge sur un disque multisession, la lecture des fichiers ne peut pas se poursuivre. Elle s'arrête à ce segment-là.
- Si le disque n'est pas fermé, cela peut ralentir la lecture des fichiers, et certains d'entre eux peuvent ne pas être lus.
- Dans le cas des fichiers enregistrés en format VBR (débit variable compris entre 32 Kbps et 320 Kbps), il se peut que la lentille de lecture saute certaines pistes sonores.


Remarque

Selon la méthode d'enregistrement utilisée, certains CD-MP3 ne peuvent pas être lus.

Commande de l'appareil en utilisant l'affichage sur l'écran

Il est recommandé de mettre votre téléviseur sous tension lors de la reproduction d'un disque MP3.

Une fois que le disque MP3 en place est reconnue, l'affichage suivant apparaît sur l'écran du téléviseur. (Le contenu de cet affichage sur l'écran varie en fonction du disque—de la façon dont les plages MP3 ont été enregistrées sur le disque.)



Touche	Pour
ENTER, ▶II	Démarrer la lecture ou se déplacer dans un répertoire.
▲/▼	Choisir une plage ou un répertoire.

Compatibilité de lecture de CD-R/RW

- Votre lecteur DVD peut aussi lire les disques CD-R et CD-RW enregistrés en format audio numérique. Quand vous enregistrez vos propres disques CD-R ou CD-RW, faites attention que la session d'enregistrement soit correctement achevée, sinon ils ne pourront pas être lus. (certains disques CD-R/RWs pourraient ne pas fonctionner selon les propriétés des disques ou la qualité de l'enregistrement.)
- Les disques CD-RW ont un taux de réflexion inférieur au support CD-R et par conséquent, il faut plus de temps pour lire les disques CD-R.
- Les disques CD-RW enregistrés à grande vitesse sont difficiles à lire de la part du lecteur DVD. Si la vitesse d'enregistrement pour les disques CD-RW n'est pas prédéterminée, enregistrez-les à basse vitesse.


Lecture répétée

Sur un disque MP3, la répétition A↔B ne peut pas être utilisée. vous pouvez utiliser uniquement la lecture répétée ordinaire.

Appuyez sur **Repeat**.

L'indication correspondant au mode choisi apparaît sur l'écran de votre téléviseur.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de lecture répétée change comme suit:



REPETITION:ALEATOIRE

Toutes les plages enregistrées sur le disque sont reproduites aléatoirement (lecture aléatoire) et la lecture aléatoire est répétée.

REPETITION:UN

La plage actuelle est répétée.

REPETITION:DIR


Les plages du répertoire actuel sont répétées.

REPETITION:DISQUE

Toutes les plages du disque sont répétées.

ARRET REPETITION

La lecture répétée est annulée. (La lecture normale reprend.)



Recherche en avant/arrière

Pendant la lecture, vous pouvez rechercher rapidement dans un chapitre ou une piste ou une scène ou une mélodie spécifique.

Lecture à grande vitesse

Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶.

Chaque fois que l'on appuie sur la touche ◀◀

◀◀ X 2

◀◀ X 4

◀◀ X 8

◀ PLAY

Chaque fois que l'on appuie sur la touche ▶▶

▶▶ X 2

▶▶ X 4




▶▶ X 8

▶ PLAY

Saut de chapitre

Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶.

- Chaque fois que l'on appuie sur la touche pendant la lecture, on passe au chapitre précédent ou suivant pour la lecture.



Lecture image par image

Appuyez sur la touche Step.

- L'image avance d'une image chaque fois que l'on appuie sur la touche.

REMARQUE

On n'entend aucun son pendant la lecture à grande vitesse, la lecture lente ou image par image.

Lecture lente/contrôle du temps restant

Lecture lente

Appuyez sur la touche Slow (lent).

Chaque fois que l'on appuie sur la touche Slow (lent)

▶ SLOW 1/2

▶ SLOW 1/4

▶ PLAY

La vitesse de la lecture lente change et la sélection (1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X et lecture normale) est répétée.

Contrôle du temps restant

Appuyez sur la touche Remain (restant).

- Vous pouvez contrôler le temps total et le temps restant d'un titre ou d'un chapitre pendant sa lecture.

Chaque fois que l'on appuie sur la touche Remain (restant)

TITLE TIME

REMAIN TIME : TITLE

CHAPTER TIME

REMAIN TIME : CHAPTER

TRACK TIME

REMAIN TIME : TRACK

DISC TIME

REMAIN TIME : DISC


Répétition de lecture

Répétition de lecture vous permet de répéter un chapitre, un titre ou une piste.

Lecture répétée

Appuyez sur la touche Repeat (répétition).

Chaque fois que l'on appuie sur la touche Repeat (répétition).



Remarque

L'opération de répétition de lecture n'est pas possible avec les disques VCD version 2.0 si le PCB est activé.
Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez "PBC OFF".


Répétition de lecture A↔B

1 Appuyez sur la touche **Repeat A↔B** (Répétition de lecture A↔B) au début (A) du segment que vous souhaitez revoir.

2 Appuyez de nouveau sur la touche **Repeat A↔B** (Répétition de lecture A↔B) à la fin (B) du segment (B) que vous souhaitez revoir.
• Le segment commence à être répété.

Pour retourner à la lecture normale

Appuyez sur la touche **Repeat A↔B** (Répétition de lecture A↔B)



Utilisation des Menus disque et titre

Pour sélectionner le Menu disque

Vous pouvez utiliser les menus pour la langue audio, la langue des sous-titres, le profil, etc. Le contenu des menu DVD diffère de disque à disque.

1

Appuyez sur la touche **Menu** pendant la lecture.

2

Utilisez les touches **Up/Down** (haut/bas) (▲ / ▼) ou **Left/Right** (gauche/droite) (◀ / ▶) pour accéder aux différentes fonctions.

3

Appuyez sur la touche **Enter** (Entrer).

- L'écran Menu s'affiche.
- Vous pouvez effectuer la lecture d'un vidéo CD v. 2.0 à l'aide de la fonction PBC marche/arrêt.

- L'élément sélectionné sera activé.

Utilisation du Menu Titre

Pour les DVD contenant plusieurs titres, vous pouvez voir le titre de chaque film.
Selon le disque, cette fonction pourrait ne pas fonctionner du tout ou fonctionner de manière différente.

Pour aller directement sur un titre, un chapitre ou un temps


1

Appuyez sur la touche **Go To** (Aller à).

2

Appuyez sur les touches numériques ou sur la touche **Left/Right** (Gauche/Droite) (◀ / ▶).

- Chaque fois que l'on appuie sur la touche, on répète ce qui est montré ci-dessous.




- La scène choisie est repérée, puis présentée.
- La fonction Titre peut ne pas fonctionner avec certains types de disques.

Sélection de la langue audio et de la langue des sous-titres

Sélection de la langue audio

Appuyez sur la touche Audio.

- Selon le nombre de langues enregistrées sur le disque DVD, vous sélectionnez une langue audio (ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS, etc.) chaque fois que l'on appuie sur la touche.




REMARQUE

Selon le disque, vous pouvez sélectionner DTS ou DIGITAL PRO LOGIC.

Sélection de la langue des sous-titres

Appuyez sur la touche Subtitle (sous-titres).

- Selon le nombre de langues enregistrées sur le disque DVD, vous sélectionnez une langue de sous-titres différents (ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS, etc.) chaque fois que l'on appuie sur la touche.
- Pour faire disparaître les sous-titres, sélectionnez "OFF".



REMARQUE


- Le mot **INVALID** (invalide) s'affiche sur l'écran du téléviseur ! Si ce message apparaît sur l'écran du téléviseur quand on utilise les touches, le fonctionnement n'est pas possible avec ce disque particulier.
- Selon le disque, les fonctions de langue audio ou des sous-titres pourraient ne pas fonctionner.

Fonctions Zoom/Angle

Pour agrandir une image

Appuyez sur la touche Zoom.

- Les images peuvent être agrandies 2x et 4x.
- Pendant la lecture de DVD, appuyez sur la touche Zoom pour zoomer en 2X/4X/normal, dans cet ordre.
- Appuyez sur ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour déplacer la partie agrandie que vous souhaitez regarder.




REMARQUE


Le fonctionnement du zoom 2X est possible lors de la lecture du CD Vidéo.

Sélection de l'angle d'écran souhaité

Appuyez sur la touche Angle.

- Cette fonction s'effectue uniquement avec les disques sur lesquels plusieurs angles ont été enregistrés.
- Pendant la lecture, appuyez sur la touche Angle pour sélectionner l'angle souhaité parmi 1/3, 2/3, 3/3, normal, dans cet ordre.






Lecture programmée

Utilisez cette fonction avec les CD vidéo et musicaux pour lire les pistes dans un ordre particulier.

Pour programmer les pistes dans un ordre particulier



1

Appuyez sur la touche **Program** (Programme).

2




Appuyez sur la touche **Enter** (Entrer), puis utilisez les touches numériques pour sélectionner le titre souhaité.

3

Appuyez sur la touche **Enter** (Entrer), puis utilisez les touches numériques pour sélectionner le chapitre souhaité

- Vous pouvez aussi utiliser la touche (◀ / ▶ / ▲ / ▼).

- Vous pouvez aussi utiliser la touche (◀ / ▶ / ▲ / ▼).



4



Appuyez sur la touche **Enter** (Entrer).

- Le numéro de piste sélectionnée est programmé et le curseur se déplace sur le numéro suivant.

5

Vous pouvez ainsi continuer la programmation si vous le désirez.

- Si vous programmez plus de 10 pistes, sélectionnez NEXT↓ (suivant) et appuyez sur la touche **Enter** (Entrer). L'écran de sélection de programmation sur lequel vous pouvez programmer jusqu'à 10 pistes s'affiche.



Pour lire les pistes dans un ordre programmé

Appuyez sur la touche **Play/Pause** (▶ ||).

Pour annuler la programmation

- Appuyez sur la touche **Program** (Programme) ou sur la touche **Stop** (■).

Pour changer la programmation



1

Appuyez sur la touche **Up/Down** (Haut/Bas) (▲ / ▼) pour sélectionner le numéro de piste que vous souhaitez changer.

2

Appuyez sur la touche **Enter** (Entrer) pour sélectionner le titre ou le chapitre que vous souhaitez changer.

3

Appuyez sur la touche **Clear** (Annule) et ensuite appuyez sur les touches numériques.

- Le numéro suivant sera sélectionné quand on appuie de nouveau sur la touche **Enter** (Entrer).

- Vous pouvez aussi utiliser la touche **Left/Right** (Gauche/Droite) (◀ / ▶).

4

Appuyez sur la touche **Enter** (Entrer)

5


Répétez les étapes de 1 à 4 pour changer la programmation.

- Le curseur se déplace sur le numéro suivant.

Pour annuler toute la programmation

- Appuyez deux fois sur la touche **Stop** (■) pendant la lecture.
- Appuyez une fois sur la touche **Stop** (■) quand vous êtes en mode Stop.
- Appuyez sur la touche **Open/Close** (▲) de l'unité principale. Le tiroir de chargement des disques s'ouvre puis se referme. La programmation est ainsi annulée.

Si vous avez appuyé sur un mauvais numéro



Appuyez sur la touche **Clear** (Annule)



REMARQUE

Vous pouvez programmer ou changer des pistes particulières pour les disques VCD ou CD de la même manière.

- Si vous souhaitez annuler une sélection au cours de la programmation, sélectionnez la piste (ou le chapitre, ou le titre) que vous souhaitez éliminer et ensuite appuyez sur la touche **Clear** (Annule).

Fonctions Veille/D.R.C

Pour régler la veille

Appuyez sur la touche Sleep (veille).

- Chaque fois que l'on appuie sur la touche la sélection commute de la manière suivante :
SLEEP 10 → SLEEP 20 → SLEEP 30 →
SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120 →
SLEEP 150 → OFF.

Pour revoir le réglage de la veille

- Le temps restant de la veille sélectionnée est affiché.
- Si vous appuyez de nouveau une fois sur la touche, vous changez le temps de veille à partir du dernier réglage.

Qu'est-ce que la fonction veille ?

Vous pouvez régler le temps pendant lequel l'appareil s'éteint automatiquement après une période prédéfinie de temps.

Mise en service de la compression de la plage dynamique

Vous pouvez profiter d'un son puissant même aux faibles niveaux de volume en compressant la plage dynamique (différence entre les sons maximum et minimum).

À partir de la télécommande UNIQUEMENT:

Appuyez sur la touche D.R.C.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de compression de la plage dynamique se met alternativement en et hors service.
Choisissez "D.R.C. ON" quand vous souhaitez regarder un DVD la nuit. (Vous pouvez obtenir un son puissant à un faible niveau de volume.)

D.R.C. ON


Réglage des fonctions Langue

En utilisant la fonction Mise au point du lecteur DVD, vous pouvez personnaliser la langue du Menu, la langue des sous-titres et la langue du Menu du disque.

Pour mettre au point la fonction langue


1

Appuyez sur la touche **Setup** (mise au point) dans le mode stop



2


Appuyez sur la touche **Up/Down** (Haut/Bas) (▲/▼) pour sélectionner l'élément souhaité.



Si vous appuyez sur la touche **Setup/P.Adj.** (réglages/ajustement du balayage progressif) lorsque vous définissez la langue, vous revenez au mode Stop (arrêt).


3

Appuyez sur la touche **Enter** (Entrer) ou sur la touche **Right** (Droite) (▶).




4

Appuyez sur la touche **Up/Down** (Haut/Bas) (▲/▼) pour sélectionner la langue désirée et puis appuyez sur la touche **Enter** (Entrer).




Pour terminer la mise au point de la fonction Langue

- Appuyez sur la touche **Setup** (mise au point).



Mise au point du système

Vous pouvez utiliser la fonction Mise au point du lecteur DVD pour sélectionner le format d'écran du téléviseur, la limite d'écoute ou le mode de sortie numérique.



Terminer la mise au point du système

- Appuyez sur la touche **Setup** (mise au point).

Rajustement du rapport d'aspect de l'écran TV (taille de l'écran)

Le rapport horizontal-vertical de l'écran des téléviseurs traditionnels est de 4:3, tandis que celui d'un téléviseur doté d'un écran large à haute définition est de 16:9. Ce rapport est communément désigné "rapport d'aspect". Lors de la lecture d'un DVD dont le contenu fait appel à l'un et à l'autre de ces deux rapports, il faut que vous rajustiez la taille de l'écran de votre téléviseur ou de votre moniteur pour qu'elle convienne au rapport de la vidéo en cours.

✦ Si vous possédez un téléviseur standard, sélectionnez soit le mode "4:3LB" (letterbox ou format boîte aux lettres) ou "4:3PS" (pan-scan ou format recadrage) selon vos préférences personnelles. Choisissez "16:9" si votre téléviseur est doté d'un large écran.

4:3LB (4:3 Letterbox) : Sélectionnez le mode 4:3LB pour afficher une image 16:9 en mode Boîte aux lettres sur un téléviseur traditionnel.

- Des bandes noires apparaîtront en haut et en bas de l'écran.

4:3PS (4:3 Pan&Scan) : Sélectionnez le mode 4:3PS pour afficher des images 16:9 en mode Recadrage sur un téléviseur traditionnel.

- Seule la partie centrale des images 16:9 s'affiche à l'écran, leurs extrémités gauche et droite étant amputées.

16:9 : Sélectionnez le mode 16:9 pour afficher une image du même rapport en mode Plein écran sur un téléviseur doté d'un large écran.

- Cette sélection vous permet de bénéficier de l'aspect d'un large écran.

REMARQUE

- Si, en revanche, le rapport d'aspect d'une image stockée sur un DVD est de 4:3, il vous est impossible de l'afficher sur un large écran.
- Étant donné qu'un DVD peut être enregistré dans divers formats, l'apparence de son contenu variera selon le logiciel, le type de téléviseur et le réglage du rapport d'aspect du téléviseur utilisés.

NIVEAU PARENTAL

La fonction niveau de contrôle parental fonctionne avec les DVD gradés, pour aider à contrôler le type de DVD que votre famille regarde.

1. Sélectionnez **RATING LEVEL** (Niveau de contrôle parental), puis appuyez sur la touche **Enter** (Entrer).

2. Utilisez les touches avec des numéros pour entrer le mot de passe à 4 chiffres.

- Le mot de passe du lecteur est réglé sur "7890" par défaut.


3. Utilisez les touches **Up/Down** (Haut/bas) (▲ / ▼) pour sélectionner **RATING LEVEL** (niveau parental) ou **NEW PASSWORD** (nouveau mot de passe), puis appuyez sur la touche **Enter** (Entrer).

- Il y a jusqu'à 8 niveaux de contrôle parental sur un disque.
- Si on sélectionne le Niveau 6, un disque qui contient un niveau parental 7 et supérieur ne peut pas être lu.
- Si vous sélectionnez **NEW PASSWORD** (nouveau mot de passe), l'écran change et vous permet d'entrer le nouveau mot de passe.

Quand le mot de passe du niveau parental a été oublié

Placez le lecteur en mode Stop, maintenez la touche **Stop** (■) sur l'unité principale pendant plus de 5 secondes.

- "INITIAL" apparaît sur l'affichage et tous les réglages par défauts retournent aux réglages d'usine.
- Appuyez sur la touche **Power**.



Mise au point des haut-parleurs

Réglage du mode haut-parleur et du temps de retard

1

Appuyez sur la touche SPK Mode.

2

Appuyez sur la touche **Left/Right** (Gauche/Droite) (◀ / ▶) pour sélectionner l'élément souhaité.

- Chaque fois que l'on appuie sur la touche, une sélection différente de mode est affichée sur le panneau avant comme montré ci-dessous.

Mode haut-parleur

DIGITAL

F - SP SMALL

Haut-parleur avant : petit

DIGITAL

C - SP SMALL

Haut-parleur central : petit

DIGITAL

R - SP SMALL

Haut-parleur arrière : petit

DIGITAL

SW-SP USE

Subwoofer : trouvé

DIGITAL

C - SP NONE

Haut-parleur central : non trouvé

DIGITAL

R - SP NONE

Haut-parleur arrière : non trouvé

Temps de retard

DIGITAL

C - DEL 00MS

Réglage du temps de retard à partir de 00~05ms

DIGITAL

R - DEL 00MS

Réglage du temps de retard à partir de 00~15ms

- PLAGE RÉDUITE: Si vous sélectionnez cette option, les fréquences sonores en dessous de 200 Hz seront prises en charge par le caisson d'extrêmes graves.
- ENCEINTES: Sélectionnez cette option quand les enceintes sont installées.
- AUCUNE: Sélectionnez cette option quand les enceintes ne sont pas installées.

REMARQUE L'affichage change selon le mode de sortie audio actuel (DSP, PRO LOGIC, 3-STEREO, STEREO, etc.).

L'effet de temporisation des haut-parleurs

Pour tirer le meilleur profit d'un disque audio enregistré en signaux ambiophoniques en format 5.1, assurez-vous que vous vous trouvez à la distance égale de chacun des haut-parleurs. L'emplacement des haut-parleurs faisant en sorte que les signaux sonores n'atteignent pas vos oreilles au même moment, il est recommandé d'ajouter un effet de temporisation sonore au haut-parleur central et aux haut-parleurs d'ambiance.

• Réglage de l'effet de temporisation du HAUT-PARLEUR CENTRAL


Si la distance Dc du haut-parleur central est égale ou supérieure à la distance Df du haut-parleur frontal, réglez le mode sur 0ms. Sinon, modifiez la distance en vous reportant aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

Distance Df-Dc	Temporisation
50	1.3 ms
100	2.6 ms
150	3.9 ms
200	5.3 ms

• Réglage de l'effet de temporisation des HAUT-PARLEURS ARRIÈRE (SURROUND)


Si la distance Df du haut-parleur frontal est égale ou supérieure à la distance Ds des haut-parleurs ambiophoniques dits surround, réglez le mode sur 0ms. Sinon, modifiez la distance en vous reportant aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

Distance Ds-Dc	Temporisation
200	5.3 ms
400	10.6 ms
600	15.9 ms



Les passionnés de l'audio peuvent optimiser, à l'instar des professionnels du milieu, la sonorité en réglant la temporisation des haut-parleurs. Pour installer les haut-parleurs dans votre salon ou pièce de séjour, reportez-vous au chapitre suivant, intitulé "L'emplacement idéal des haut-parleurs".

Méthodes de réglage des haut-parleurs



Haut-parleurs avant ● ● ●

Réglez les haut-parleurs avant pour que leurs tweeters (gamme élevée) soient alignés environ à la hauteur d'écoute, à un angle horizontal de 45° par rapport à la position d'écoute.

Haut-parleur central ● ● ●

Le haut-parleur devrait idéalement être placé avec sa surface supérieure au niveau des haut-parleurs avant. Toutefois, vous pouvez placer le haut-parleur au sommet ou à côté du bas de votre ensemble téléviseur.

Haut-parleurs arrière ● ● ●

Réglez les haut-parleurs arrière avec l'arrière parallèle aux murs, à 60-90 centimètres (2 à 3 pieds) au-dessus de la position d'écoute.

Si l'espace derrière la position d'écoute est insuffisante (par exemple, trop près d'un mur), placez les haut-parleurs arrière un en face de l'autre des deux côtés.

Haut-parleur Subwoofer ● ● ●

Placez le subwoofer à tout emplacement proche de la position d'écoute.

Pour effectuer l'ajustement des haut-parleurs

Pour effectuer l'ajustement des haut-parleurs

1


Appuyez sur la touche **Sound Edit**
(Modification du son).

2

Utilisez la touche **Left/Right** (Gauche/Droite)
(◀ / ▶) pour effectuer les réglages.

- Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la sélection commute de la manière suivante.

Exemple : mise au point du son 5.1CH



Remarque L'affichage change selon le mode de sortie audio actuel
(DSP, PRO LOGIC, 3-STEREO, STEREO, etc.).

Mise au point du test des haut-parleurs

Appuyez sur la touche **Test Tone**
(test de tonalité).

- Les signaux de sortie du test sont envoyés dans l'ordre suivant :
L(Haut-parleur avant/gauche) → C(haut-parleur central) → R(haut-parleur avant/droite) → RS(haut-parleur ambiophonie/droite) → LS(haut-parleur ambiophonie/gauche) → SUBWOOFER.

Fin du test des haut-parleurs

- Appuyez de nouveau une fois sur la touche **Test Tone** (test de tonalité).

Remarque Lorsque vous êtes en mode DSP ou PRO LOGIC, TEST TONE peut fonctionner différemment si vous lisez des CD ou des CD Vidéo.

Creation d'un champ sonore realiste

Vous pouvez utiliser les modes Surround suivants pour reproduire un champ sonore realiste.

- Surround numérique multicanaux-Dolby Digital et DTS Digital Surround
- Dolby Pro Logic II

Dolby Digital et DTS Digital Surround

Pour profiter efficacement du Surround, toutes les enceintes doivent être connectées et en service.

Dolby Digital

Utilisé pour reproduire les pistes sonores multicanaux des logiciels codés avec Dolby Digital ().

La méthode de codage **Dolby Digital** (aussi appelée format audio numérique à 5,1 canaux discrets) enregistre et compresse numériquement les signaux du canal avant gauche, du canal avant droit, du canal central, du canal arrière gauche, du canal arrière droit et du canal LFE (6 canaux en tout, mais le canal LFE est compté comme 0,1 canal et par conséquent, appelé 5,1 canaux).

En plus, le Dolby Digital autorise les sons stéréo arrière et le réglage de la fréquence de coupure des enceintes arrières sur 20kHz, nettement supérieur aux 7kHz du Dolby Pro Logic. Cela permet une amélioration du mouvement du son et l'impression de direct par rapport au Dolby Pro Logic.

Quand l'appareil détecte un signal Dolby Digital, l'indicateur DOLBY DIGITAL s'allume sur l'affichage.

DTS Digital Surround

Utilisé pour reproduire les pistes sonores multicanaux des logiciels codés avec DTS Digital Surround ().

Le **DTS Digital Surround** est un autre format audio numérique à 5,1 canaux discrets disponible sur les logiciels CD, LD et DVD.

Comparé au Dolby Digital, le taux de compression audio est relativement faible. Cela permet au format DTS Digital Surround d'ajouter du souffle et de la profondeur aux sons reproduits. Et c'est pourquoi le DTS Digital Surround offre des sons naturels solides et clairs.

Quand l'appareil détecte un signal DTS Digital Surround, l'indicateur DTS s'allume sur l'affichage.

Dolby Pro Logic II

- Dolby Pro-Logic II constitue le nouveau format de décodage de signaux multicanaux conçu par Dolby Laboratories. Il fait appel à une technologie dite circuit de rétroaction autour de l'aiguillage logique qui offre des améliorations considérables par rapport aux circuits classiques de Dolby Pro Logic.
- Dolby Pro Logic II accepte tout aussi bien les signaux enregistrés en format ambiophonique Dolby Surround () que ceux de n'importe quelle autre source stéréophonique et les restitue en son ambiophonique sur cinq canaux (avant-gauche, avant-droit, centre, arrière-gauche et arrière-droit, les deux derniers étant des canaux d'ambiophonie).
- Dolby Pro Logic II couvre dorénavant toute la bande passante pour restituer les signaux des canaux ambiophoniques, tandis qu'avec le décodage classique de Dolby Pro Logic, la largeur de la bande était limitée. En outre, les canaux ambiophoniques pris en charge par Dolby Pro Logic II sont stéréophoniques, alors que ceux décodés par Dolby Pro Logic sont monophoniques, c'est-à-dire que les canaux d'ambiophonie de gauche et de droite sont identiques.


* Sources enregistrées en Dolby Surround

Dans certaines sources, plusieurs canaux ambiophoniques (trois ou plus) ont été comprimés en deux canaux à l'aide de la technologie de codage Dolby Surround. On utilise le Dolby Surround pour les pistes sonores de films enregistrés sur des DVD, des LD et des vidéocassettes devant être jouées sur des magnétoscopes stéréo, ainsi que pour les signaux stéréo des radios FM et des chaînes de télévision diffusées par satellite ou par câble.

En décodant ces signaux à l'aide de Dolby Pro Logic, on peut obtenir une lecture ambiophonique sur plusieurs canaux. Les signaux peuvent aussi être lus par des appareils stéréo ordinaires. Dans ce cas, on obtient un son stéréo normal.


Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Oeuvres confidentielles non publiées, ©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence Digital Theater Systems, Inc. No de brevet aux Etats-Unis 5.451.942 et brevets mondiaux en cours d'homologation ou émis. "DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques de fabrique de Digital Theater System, Inc ©1996 Digital Theater Systems, Inc. Tous droits réservés.



Le format de décodage Dolby Pro Logic II

Mode Pro Logic II



DVD VCD CD

Dolby Pro Logic II constitue le nouveau format de décodage de signaux audio multicanaux qui offre des améliorations notables par rapport à Dolby Pro Logic. Dolby Pro Logic II accepte tout autant les signaux enregistrés en format ambiophonique Dolby Surround que ceux de n'importe quelle autre source stéréophonique et les restitue en son ambiophonique sur cinq canaux (avant-gauche, avant-droit, centre, arrière-gauche et arrière-droit, les deux derniers étant des canaux ambiophoniques). De plus, avec Dolby Pro Logic, on peut définir des paramètres en fonction du type de la source et du contenu, ce qui permet de rajuster avec plus de précision le champ acoustique.

1

Appuyez sur la touche de **Function** afin de choisir la fonction voulue.

- Sélectionnez parmi les options suivantes: FM → AM → DVD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2.


2

Appuyez sur la touche **Pro Logic II**.

3

Appuyez sur la touche DSP/DPL II **Mode**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche **Pro Logic II**:
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche DSP/DPL II **Mode**:




Mode Pro Logic II

Sélectionnez un des modes suivants: **MUSIQUE, CINÉMA, PRO LOGIC ou MATRICE.**

- Lorsque vous écoutez des CD ou que vous regardez des DVD à fort contenu musical, nous vous recommandons de mettre votre lecteur DVD en mode Musique.
- Lorsque vous regardez un film, le mode Cinéma convient le mieux.
- Le mode Pro Logic offre le même traitement ambiophonique que celui de la version originale de Pro Logic et est idéal lorsque le contenu de la source n'est pas de la meilleure qualité.
- Le mode Matrice s'avère utile pour restituer les signaux monophoniques.

Fonction Effets Dolby Pro Logic II



Cette fonction n'est disponible qu'en mode DPL II M (**Musique** Dolby Pro Logic II).


1

Appuyez sur la touche DSP/DPL II **Effect**.

2

Utilisez les touches de gauche ou de droite (◀/▶) pour effectuer des rajustements.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche DSP/DPL II **Effect** :



• Mode panoramique

En ce mode, vous pouvez élargir l'image stéréo antérieure de manière à inclure les haut-parleurs ambiophoniques pour créer un effet d'enveloppement palpitant avec imagerie sonore "mur à mur".

• Rajustement de la largeur centrale

Cette commande permet de rajuster l'image sonore centrale de manière à la rendre audible uniquement depuis le haut-parleur central ou, en image "fantôme", uniquement depuis les haut-parleurs de gauche et de droite. Elle permet également de l'émettre depuis les trois haut-parleurs à la fois, à des degrés variables.

• Rajustement des dimensions

Cette commande rajuste le champ acoustique par incréments soit vers l'avant, soit vers l'arrière.



- Lorsque vous passez un DVD encodé pour deux ou plusieurs canaux, vous ne pouvez sélectionner le mode de décodage DOLBY PRO LOGIC II.


Modes DSP (Processeur de signal numérique)

Les modes DSP ont été conçus pour créer les éléments importants de l'acoustique Surround. Le son entendu dans une salle de spectacle, un cinéma, un pavillon, un club de danse ou un club est constitué de son direct et de son indirect – réflexions premières et réflexions arrière. Les sons directs atteignent directement l'auditeur sans réflexion. Inversement, les sons indirects sont retardés par la distance des murs et des plafonds. Ces sons indirects sont des éléments importants des effets acoustiques Surround.

Appuyez sur la touche DSP/DPL II Mode.

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode STEREO.

- Les modes DSP suivants peuvent être utilisés avec cet appareil.



- Ces modes DSP peuvent être utilisés pour ajouter des effets acoustiques Surround lors de la reproduction d'une source stéréo analogique ou d'une source Linear PCM et vous donner une réelle impression de direct.
- Quand un des modes DSP est choisi, l'indicateur DSP s'allume sur l'affichage.

Effets Surround disponibles en fonction du format du signal d'entrée

O : Possible, X : Impossible

Format du signal d'entrée	Surround	Surround multicanaux	DSP					(annulé)
			HALL	THEATER	PAVILION	DANCE CLUB	LIVE CLUB	
Format du signal d'entrée	Analogique	X	O	O	O	O	O	O
	Linear PCM	X	O	O	O	O	O	O
	Dolby Digital	O	X	X	X	X	X	X
	DTS	O	X	X	X	X	X	X

Pour augmenter le niveau Effet

Pour augmenter le niveau Effet

Appuyez sur la touche DSP/DPL II **Effect**.

- Le niveau effet peut être réglé par étapes de 1 à 4 EFFECT1 → EFFECT2 → EFFECT3 → OFF(DEFAULT). Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la sélection passe à l'effet suivant. Each time the button is pressed the selection moves to the next effect.
- Plus le chiffre est élevé, plus fort est l'effet d'ambiophonie DSP.

Qu'est-ce qu'un effet ?

Il règle l'intensité du mode DSP.

Remarque

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode DSP.

Ajustement des paramètres sonores DSP

Vous pouvez ajuster avec plus de précision les modes DSP en changeant trois paramètres—pièce, direct et réverbération

1

Appuyez sur la touche DSP/DPL II **Mode**.

2

Appuyez sur la touche **Sound Edit**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indication sur l'affichage change comme suit:

3

Appuyez sur la touche **Left/Right** (Gauche/Droite) (◀ / ▶) pour ajuster le paramètre sonore DSP.




ROOM : Pour ajuster la résonance basée sur la taille de la pièce. Plus la valeur est grande, plus l'effet de résonance est fort (de 04 à 16 par pas de 2).

LIVE (direct) : Pour ajuster l'impression de direct. Plus la valeur est grande, plus l'effet de direct est fort (de 04 à 16 par pas de 2).

REVERB (Réverbération) : Pour ajuster le temps de réverbération du son (de 0,0 msec à 1,6 msec par pas de 0,2 msec).


Remarque

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode DSP.



Ecouter la radio

Vous pouvez écouter la bande choisie (stations FM, MW ou LW) en utilisant la syntonisation manuelle ou automatique.



Préréglage des stations

Vous pouvez mémoriser jusqu'à :

- ♦ 15 stations en FM
- ♦ 8 stations en MW(MO)
- ♦ 7 stations en LW(GO)
- **FM** Modulation de Fréquence
- **AM(MW)** Ondes Moyennes
- **LW** Grandes Ondes

Télécommande

1

Appuyez sur la touche **Tuner (Band)**.

- La sélection commute entre "FM", "MW" et "LW" chaque fois que l'on appuie sur la touche **TUNER (Band)**.

2

Sélectionnez une station.

- Auto Station 1** Quand l'on appuie sur la touche **◀◀** ou **▶▶**, une station préréglée est sélectionnée.
- Auto Station 2** Maintenez appuyée la touche **◀◀** ou **▶▶**. La recherche automatique commence et s'arrête quand une station est syntonisée.
- Station manuelle** Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour se syntoniser sur la station choisie. La fréquence change en augmentation chaque fois que l'on appuie sur la touche correspondante.

Unité principale

1

Appuyez sur la touche **Fonction** pour sélectionner la bande choisie (FM, MW ou LW).

2

Sélectionnez une station.

- Auto Station 1** Appuyez sur la touche **Stop** (■) pour sélectionner le mode **PRESET** (Préréglage). Puis, appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner une station mémorisée dans la mémoire de préréglage.
- Auto Station 2** Appuyez sur la touche **Stop** (■) pour sélectionner le mode **MANUAL** (Manuel). Puis, maintenez appuyée la touche **◀◀** ou **▶▶** pour que l'unité commence la recherche automatique des stations.
- Station manuelle** Appuyez sur la touche **Stop** (■) pour sélectionner le mode **MANUAL** (Manuel). Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour se syntoniser sur la station souhaitée. La fréquence change en augmentation chaque fois que l'on appuie sur la touche correspondante.

Pour écouter en Mono/Stéréo

Audio
MO/ST

Appuyez sur la touche **MO/ST** (uniquement FM)

- La sélection commute entre "STEREO" et "MONO" chaque fois que l'on appuie sur la touche **MO/ST**.
- Dans le cas de zones de mauvaise réception, sélectionnez le mode Mono pour avoir une retransmission claire et sans interférences.

Exemple : Préréglage de la station FM 89.1 en mémoire

1

Appuyez sur la touche **Tuner Band** (Bande tuner) et sélectionnez la bande FM.

2

Sélectionnez **MANUAL** (Manuel) en appuyant sur la touche **Stop** (■) sur l'unité principale.

3

Utilisez les touches **◀◀** et **▶▶** pour se syntoniser sur 89.1.

- La sélection commute entre "FM → AM(MW) → LW" chaque fois que l'on appuie sur la touche **TUNER**.

FM 101.21

MANUAL

FM 89.10

4

Appuyez sur la touche **Program** de la télécommande. La mention **FM1** clignote. Si vous souhaitez enregistrer 89.1 sur FM1, appuyez à nouveau sur la touche **Program**.

5

Si vous souhaitez enregistrer 89.1 sur un autre emplacement prédéfini (de FM2 à FM15), appuyez sur les touches **◀◀** ou **▶▶**, puis appuyez sur la touche **Program** pour l'enregistrer sur l'emplacement choisi.

6

Pour enregistrer d'autres stations, suivez à nouveau les étapes 1 à 5.

PROGRAM FM1 89.10

PROGRAM FM2 89.10

FM 89.10

Syntonisation d'une station mémorisée

- Voir page précédente

Tuner RDS & RDS EON

Recours au RDS (système de radiocommunication de données) en vue de capter des programmes radio diffusés en FM

La norme RDS permet aux stations FM de diffuser des signaux de radiofréquence complémentaires aux signaux ordinaires. Par exemple, les stations diffusent leur nom, ainsi que des informations sur le type d'émission diffusée, tel qu'une émission de sports, de musique, etc.

Lorsque vous écoutez une station FM prestataire du service RDS, le témoin RDS s'allume à l'écran de votre unité.

• Descriptions des fonctions RDS

1. **PTY (Program type)** : Affiche le type du programme actuellement diffusé.
2. **PS NAME (Program Service Name)** : Affiche le nom de la station et il est composé de 8 caractères.
3. **RT (Radio Text)** : Décode le texte transmis par une station (s'il y en a un) et il est composé au maximum de 64 caractères.
4. **CT (Clock Time)** : Décode l'horaire transmis par la fréquence FM.
- Certaines stations ne transmettent pas d'informations PTY, RT ou CT et donc elles ne seront pas affichées dans tous les cas.
5. **TA (Traffic Announcement)** : Indique que la recherche de stations diffusant des annonces d'informations sur la circulation routière est en cours.

REMARQUE

- La fonctionnalité RDS n'est pas disponible pour les émissions MW/LW.
- Il se peut que la fonctionnalité RDS ne fonctionne pas correctement si les signaux diffusés par la station radio sont faibles.

Quelles informations les signaux RDS vous fournissent-ils?

Les signaux RDS que les stations radio diffusent sont affichés à l'écran de votre unité.

Affichage les signaux RDS

Appuyez sur la touche **AFFICHAGE RDS** pendant vous écoutez une station FM.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous faites défiler à l'écran les symboles suivants :

→ **PS NAME** → **RT** → **CT** → **Frequency**

PS (Service des programmes) : Quand vous recherchez des stations, "**PS**" apparaît à l'écran, suivi du nom des stations. Si vous ne recevez aucun signal, "**NO PS**" est affiché.

RT (Texte radio) : Quand vous recherchez des stations, "**RT**" apparaît à l'écran, suivi du message diffusé par la station en cours. Si vous ne recevez aucun signal, "**NO PS**" est affiché.

Frequency (fréquence) : Radiofréquence de la station sélectionnée (services non-RDS seulement).

À propos des caractères

L'écran n'affiche que les caractères suivants :

- Tous les codes PS et ainsi que les messages RT, sont affichés en lettres majuscules. L'écran n'est pas programmé pour faire une distinction entre les minuscules et les majuscules.
- L'écran ne prend pas en charge les lettres comportant des signes diacritiques. Par exemple, "A" peut représenter Ä, Å, Å, Å ou Å.

REMARQUE

Si la recherche est interrompue, "**PS**" et "**RT**" n'apparaissent pas à l'écran.

PTY(Type de programme)Recherch

L'avantage du service RDS est de vous offrir, entre autres, la possibilité de rechercher une émission particulière à partir d'une liste de canaux mémorisés au moyen des codes PTY.

Recherche d'une émission au moyen des codes PTY

Avant de commencer, n'oubliez pas...

- Que vous ne pouvez effectuer une recherche à l'aide d'un code PTY que pour les stations mémorisées.
- Que vous pouvez interrompre une recherche en tout temps en appuyant sur la touche **PTY SEARCH**.
- Que vous disposez d'un délai fixe pour effectuer les étapes énumérées ci-dessous. Si le réglage est annulé avant que vous n'ayez terminé une action donnée, recommencez à l'étape 1.
- Que lorsque vous appuyez sur la touche de la télécommande principale, assurez-vous d'avoir sélectionné la station FM au moyen de la télécommande principale.

1 Appuyez sur **PTY SEARCH** pendant que vous écoutez une station FM.


2 Appuyez sur la touche **PTY-** ou **PTY+** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le code PTY voulu s'affiche à l'écran pendant que "**PTY SELECT**" clignote.

- L'écran affiche les codes PTY décrits en regard.

3 Appuyez de nouveau sur **PTY SEARCH** pendant que le code PTY sélectionné précédemment s'affiche encore à l'écran.

- L'unité centrale effectue une recherche parmi 15 stations FM mémorisées. Dès que l'unité repère la station indiquée, elle s'arrête et syntonise celle-ci.


Affichage	Type du programme
NEWS	• Actualités incluant un compte rendu et un débat
AFFAIRS	• Différent sujet incluant un incident en cours, un documentaire, un débat et une analyse.
INFO	• Informations incluant les poids et mesures, les prévisions, des rapports, des informations médicales, différents sujets concernant les consommateurs, etc...
SPORT	• Informations sportives
EDUCATE	• Éducation
DRAMA	• Dramatique et série/feuilleton radiophonique, etc...
CULTURE	• Culture nationale ou régionale incluant les problèmes religieux, science sociale, langue, théâtre, etc...
SCIENCE	• Sciences naturelle et technologique
VARIED	• Autres, discours, programme de divertissements (Quiz, jeux), interview, comédie, jeu satirique, etc...
POP M	• Musique pop
ROCK M	• Musique rock
M.O.R.M	• Musique contemporaine actuelle considérée comme étant "facile à écouter".
LIGHT M	• Musique classique & instrumentale et chants
CLASSIC	• Grande musique classique - orchestration, musique instrumentale et de chambre & opéra
OTHER M	• Autres musiques - jazz, Rythm & Blues musique country, etc...
WEATHER	• Météo
FINANCE	• Finance
CHILDREN	• Programmes pour enfants
SOCIAL A	• Affaires sociales
RELIGION	• Religion
PHONE IN	• Nouvelles
TRAVEL	• Voyages
LEISURE	• Loisirs
JAZZ	• Musique Jazz
COUNTRY	• Musique Country
NATIONAL M	• Musique nationale
OLDIES	• Musique du passé
FOLK M	• Musique Folk
DOCUMENT	• Documentaires



Dépistage des pannes

Problème	Vérification
Le tiroir de chargement des disques ne s'ouvre pas.	- Le disque est-il installé avec le côté avec l'étiquette vers le haut ? - Est-ce que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise de courant ? - Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Power (), puis allumez-le de nouveau.
Le disque n'est pas lu.	- Vérifiez le numéro de région du DVD. - Les disques DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas être lisibles. - Ce lecteur ne peut pas lire les CD-ROM, DVD-ROM, etc. - Vérifiez le niveau d'écoute du DVD.
La lecture ne commence pas immédiatement quand on appuie sur la touche Play/Pause.	Vérifiez si le disque présente des rayures ou s'il est déformé
Pas de son.	- On n'entend aucun son pendant les modes lecture à grande vitesse, lecture lente et lecture image par image. - Les haut-parleurs sont-ils correctement branchés ? Est-ce que le réglage des haut-parleurs est correctement personnalisé ? - Le disque est-il gravement endommagé ? Le disque pourrait être sale. Nettoyez les traces de doigts ou de saleté.
Le son n'est pas émis par les six haut-parleurs, mais seulement par certains d'entre eux	- À l'écoute d'un CD ou de la radio, le son est émis uniquement par les deux haut-parleurs avant (G/D). Sélectionnez l'option "PRO LOGIC" en appuyant sur la touche Pro Logic de la télécommande pour utiliser les six haut-parleurs. - Vérifiez si votre disque DVD est compatible avec le mode 5.1 CH.
Les images n'apparaissent pas, le son n'est pas reproduit, le tiroir de chargement des disques s'ouvre 2-5 secondes plus tard.	Est-ce que le lecteur a été déplacé brusquement d'un endroit froid à un endroit chaud ? Quand de la condensation se forme à l'intérieur du lecteur, enlevez le disque et laissez le lecteur allumé au repos pendant 1 ou 2 heures. (Vous pourrez utiliser le lecteur lorsque la condensation aura disparu.)
La qualité du son est irrégulière.	- Est-ce que les câbles des haut-parleurs sont desserrés ? - Y a-t-il de la saleté ou des débris à l'extrémité du connecteur du haut-parleur ?
Le son ambiophonie canal 5.1 Dolby Digital n'est pas reproduit.	- Est-ce que le disque porte l'indication "Dolby Digital 5.1CH" ? Le son canal 5.1 est reproduit uniquement si le disque est enregistré avec ce système. - Le lecteur DVD est-il branché aux haut-parleurs appropriés ?


Problème	Vérification
Le disque tourne mais aucune image ne s'affiche. Les images présentent des interférences et la qualité est mauvaise.	- Le téléviseur est-il allumé ? - Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ? - Est-ce que le lecteur est en mode PAUSE ? - Le format vidéo de votre téléviseur (NTSC/PAL) est-il correctement réglé ? Appuyez de nouveau une fois sur la touche NTSC/PAL pour changer la sélection actuelle. - Le disque est-il sale ou bien endommagé ? - Il pourrait être impossible de lire certains disques DVD à cause de leur mauvaise fabrication. - Quand, pendant la lecture, on passe d'une scène sombre à une scène lumineuse, l'écran pourrait trembloter verticalement. C'est normal.
La télécommande ne fonctionne pas.	- Est-ce que la télécommande est utilisée à la distance correcte et avec un angle de fonctionnement correct ? - Y a-t-il des obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande ? - Est-ce que les piles sont mortes ?
Les langues audio ou des sous-titres ne fonctionnent pas.	Les fonctions langues audio ou des sous-titres ne fonctionnent pas avec les DVD qui ne contiennent pas de multiples langues audio ou des sous-titres.
On appuie sur la touche Menu, mais l'écran Menu ne s'affiche pas.	- Est-ce que la télécommande est utilisée à la distance correcte et avec un angle de fonctionnement correct ? Y a-t-il des obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande ? - Est-ce que les piles sont mortes ? - Est-ce que le disque a un Menu ?
L'écran ne peut pas être changé.	Vous pouvez lire les DVD 16:9 large en mode LARGE 16:9 ou en mode 4:3 LETTER BOX ou en mode 4:3 PAN-SCAN ; mais les DVD codés en 4:3 peuvent être vus uniquement en 4:3. Voir la pochette du disque DVD et sélectionnez la fonction appropriée.
On n'arrive pas à se syntoniser sur la station radio désirée.	- Est-ce que l'antenne est installée correctement ? - Si le signal d'entrée de l'antenne est mauvais, installez une antenne FM externe dans un endroit avec une bonne qualité de réception.
Le mot de passe pour le niveau d'écoute a été oublié. Le lecteur DVD fonctionne mal.	Quand le lecteur est en mode Stop, maintenez la touche Stop () appuyée sur le panneau avant pendant plus de 5 secondes. "INITIAL" s'affiche et tous les réglages retournent aux conditions prédéfinies en usine. La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages, n'utilisez pas cette fonction à moins que cela ne soit nécessaire.



Précautions dans la manipulation et la conservation des disques

De petites rayures sur le disque peuvent réduire la qualité du son et des images ou provoquer des interruptions de la lecture. Faites en particulier attention à ne pas rayer les disques quand vous les manipulez.

Manipulation et conservation des disques



Quand vous laissez des empreintes de doigts ou de saleté sur le disque, nettoyez-le avec un détergent léger dilué dans l'eau et frottez-le avec un chiffon souple.


- Pour le nettoyage, frottez délicatement depuis l'intérieur vers l'extérieur du disque.

REMARQUE


De la condensation peut se former si l'air chaud entre en contact avec des parties froides à l'intérieur du lecteur. Quand de la condensation se forme à l'intérieur du lecteur, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, enlevez le disque et laissez reposer le lecteur allumé pendant 1 ou 2 heures.

Conservation des disques


Ne les laissez pas à la lumière solaire directe




Conservez-les dans un endroit ventilé et frais



Conservez-les dans une pochette de protection propre et en position verticale.



- Faites attention de ne pas salir les disques.
- Ne chargez pas de disques cassés ou rayés.



Types et caractéristiques des disques

Disques utilisables

Types de disques	Indications	Types d'enregistrement	Taille des disques	Temps maximal de lecture
DVD		Audio + Vidéo	12cm	Environ 240 min. (une face)
				Environ 480 min. (deux faces)
			8cm	Environ 80 min. (une face)
				Environ 160 min. (deux faces)
VIDEO-CD		Audio + Vidéo	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.



DOLBY
DIGITAL



Disque DTS



Disque audio
numérique



Disque stéréo



NTSC
Système de transmission
NTSC aux États-Unis,
Canada, Japon, Corée du
Sud, etc..



Disque MP3

Spécifications

GÉNÉRALITÉS	Consommation d'énergie	120W	
	Poids	6.6Kg	
	Dimensions (L x H x P)	360mm x 76mm x 365mm	
	Gamme température de fonctionnement	+5°C~+35°C	
	Gamme humidité de fonctionnement	10%~75%	
FM TUNER	Sensibilité utilisable	10dB	
	Rapport S/N	60dB	
	Distorsion	0.5%	
AM TUNER	Sensibilité utilisable	54dB	
	Rapport S/N	40dB	
	Distorsion	2%	
SORTIE VIDÉO	Vidéo composite	1.0Vp-p(charge 75Ω)	
	Sortie Péritel	Vidéo composé : 1.0 Vp-p (charge 75Ω)	
		Signal luminosité : 1.0 Vp-p (charge 75Ω)	
		Signal couleur : 0.286 Vp-p (charge 75Ω)	
	S-VIDEO	Signal de luminosité : 1.0Vp-p(charge 75Ω) Signal couleur : 0,286Vp-p(charge 75Ω)	
AMP	Haut-parleurs avant	40W x 2(6Ω), Distorsion 10%	
	Haut-parleur central	40W(6Ω), Distorsion 10%	
	Haut-parleurs arrière	40W x 2(6Ω), Distorsion 10%	
	Haut-parleur Subwoofer	70W(3Ω), Distorsion 10%	
	Gamme de fréquences	20Hz~25KHz	
	Rapport S/N	75dB	
	Séparation de canaux	50dB	
	Sensibilité d'entrée	AUX 500mV	
HAUT-PARLEUR	Haut-parleur	Système haut-parleur canaux 5.1	
		Haut-parleur avant/central/arrière	Haut-parleur Subwoofer
	Impédance	6Ω x 5	3Ω
	Gamme de fréquences	100Hz~18KHz	40Hz~200Hz
	Niveau de pression acoustique de sortie	87dB/W/M	86dB/W/M
	Entrée nominale	40W	70W
	Entrée maximale	80W	140W
	Dimensions (L x H x P)	Front/Rear	120mm x 186mm x 136mm
		Center	300mm x 139mm x 136mm
	Poids	Front/Rear	0.8Kg
		Center	1.0Kg

Références

Remarque sur la terminologie

ANGLE	Sur certains disques DVD, des scènes enregistrées ont été filmées simultanément depuis un certain nombre d'angles différents (la même scène est filmée depuis le devant, depuis la gauche, la droite, etc.). Avec ces disques, la touche Angle peut être utilisée pour changer l'angle de vision de scènes spécifiques.
CHAPTER NUMBER (NUMÉRO DE CHAPITRE)	Ces numéros sont enregistrés sur les disques DVD. Un Titre est divisé en plusieurs sections, chacune est numérotée et on peut rechercher rapidement des parties spécifiques d'images en utilisant ces numéros.
DVD	Un disque optique à haute densité sur lequel des images et des sons de haute qualité ont été enregistrés à l'aide de signaux numériques. Comportant une nouvelle technologie de compression vidéo (MPEG-2) et une technologie d'enregistrement à haute densité, un disque DVD est composé de deux disques d'épaisseur de 0,6 mm assemblés.
PCM	L'acronyme de Pulse Code Modulation (Modulation de code d'impulsion) – un autre nom du son numérique.
PBC (PLAYBACK CONTROL – contrôle de lecture)	Il est enregistré sur les CD vidéo (version 2.0). Des scènes ou des informations peuvent être choisies dans le menu affiché sur l'écran du téléviseur.
REGION NUMBER (Numéro de région)	Le lecteur DVD et les disques DVD ont un code avec un numéro de région. Si le numéro de région du disque DVD ne correspond pas au numéro de région du lecteur DVD, le lecteur ne peut pas lire ce disque.
SOUS-TITRES	Des dialogues traduits s'affichent au bas de l'écran. Un disque DVD peut contenir jusqu'à 32 langues de sous-titres.
TITLE NUMBER (numéro de titre)	Ces numéros sont enregistrés sur les disques DVD. Quand un disque contient un ou plusieurs films, ces films sont indiqués comme Titre 1, Titre 2, etc.
TRACK NUMBER (numéro de piste)	Ces numéros sont assignés aux pistes qui sont enregistrées sur les CD audio et vidéo. Cela permet de trouver rapidement des pistes spécifiques
VIDEO CD (CD vidéo)	Contient l'enregistrement d'images et de sons dont la qualité peut être plus ou moins comparée à celle d'un magnétoscope. Ce lecteur supporte aussi des CD vidéo avec contrôle de lecture (version 2.0).
	Vous pouvez profiter de canaux 5.1 (ou 6) de son numérique haute-fidélité provenant de plusieurs sources numériques comme des disques laser, DVD, CD etc. DTS fournit un son d'ambiophonie clair et plein de réalisme qui n'était pas disponible auparavant avec l'ambiophonie conventionnelle.
	Sons d'ambiophonie numérique de canaux 5.1 (ou 6) reproduits par des DVD et des LD enregistrés comme signaux numériques (avec l'indication ). Avec une qualité de son, une gamme dynamique et une directionnalité supérieures à la technologie traditionnelle de l'ambiophonie Dolby, vous pourrez profiter d'un son dynamique plein de réalisme.
	Un son analogique à 4 canaux reproduits à partir d'une source comme une cassette vidéo ou un LD avec l'indication  . Vous pouvez profiter d'un son plein de réalisme et vigoureux, non disponible sur des sources stéréo habituelles.